

Klassikalise ruloo paigaldamine

1. Vastavalt ruloo laiuzele määra ketipoolse kanduri asukoht seinale ja kinnita kandur kruvidega. Ava ette seinale kinnitades on kanduri soovituslik kõrgus akna ülemisest servast kanduri peale 10cm
2. Aseta ruloo ketipoolne ots kandurisse, ketiratta avatud pool peab jääma allapoole
3. Seejärel aseta nullotsa poolne kandur ruloo otsa ja märgi kanduri kinnituskohad. Eemalda ruloo ja kinnita nullotsa kandur kruvidega seinale
4. Peale kanduri paigaldamist aseta ruloo kandurite vahele, jälgi, et ketiratta avatud pool jääks allapoole. Paigalda ruloo nullpoolse kandurii stopper
5. Vältimaks rulookanga laskmist liiga alla, näiteks aknalaua puudumisel, lase ruloo aknaava alumise servaga tasa ja paigalda juhtketile kaasasolev piiraja.

