

Integreeritava ribakardina DL paigaldamine aknaraamile

Aseta ribakardin oma kohale klaasiliistude vahel raami ülemises servas.

Kinnita kruvid 2 ja 3 kardina kummaski otsas.

Kasutades juhtnööri, lase kardin alla ja märgi alumiste trossikinnituskohtade 6 klaasiliistul.


Kasutades 2,5mm puuri, puuri avad klaasiliistule.

Aseta tross 4 jäbi trossifiksaatori 5 ja tee otsa pisike sõlm.

Vajuta tross koos fiksaatoriga läbi puuritud ava.

Pinguta trossi, tõmmates seda läbi trossihoidiku 1

Paigalda kandurite katted 7



Ribakardina juhtimine

Klassikalisel kardinal on kardinaribade kaldenurga muutmiseks reduktor ja kardinaribade tõstmiseks-langetamiseks fiksaatoriga tõstenöör. Kardina tõstmisel-langetamisel hoia nööri vasakul, nööri fikseerimiseks soovitud kõrgusel vii nöör kardina suhtes paremale.

Ketiga juhtimise korral juhitakse kardinaribasid keti abil.

Tõmmates keti ühest harust ribad sulguvad ja kardin hakkab tõusma, tõmmates teisest harust ribad pöörduvad ja kardin hakkab langema.



Ribakardinate hooldus

Ribakardinate puhastamiseks sobivad paremini spetsiaalsed puhastusharjad mis on müügil suuremates kauplustes.

Kardinaid võib pesta ka vee ja pehmete puhastusvahenditega, näiteks Fairy või selle analoogid

